H3 Mechanischer Einbau

H5 Anmerkungen zu Förder- und

Erster start

11 Allgemeine Bedingungen
12 Konfiguration Förderdruck

L Täglicher einsatz
 M Störungen und deren behebung
 Wartung
 Geräuschentwicklung

Q Übersichtsbildtafeln und Ersatzteile

P Entsorgung von verseuchtem

R Raumbedarf und Gewicht

H4 Hvdraulikanschluss

Ansaugleitungen **H6** Elektroanschlüsse

B Angaben zu Maschine und Herstelle C Quasimaschinen-Einbauerklärung

A INHALTSVERZEICHNIS

- D Maschinenbeschreibung
- E2 LeistungenE3 Elektrische daten F Betriebsbedingungen
 F1 Umgebungsbedingungen
 F2 Stromversorgung
 F3 Arbeitszyklus
- F4 Zulässige / unzulässige Fluide G Beförderung und Transport H1 Entsorgung der Verpackung

B ANGABEN ZU MASCHINE UND HERSTELLER

• VISCO FLOWMAT 200/2 • VISCO FLOWMAT 350/2 • VISCO FLOWMAT 230/3

HERSTELLER:

PIUSI SPA VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO - 46029 SUZZARA (MN)

TYPENSCHILD (BEISPIEL MIT ANGABE DER EINZELNEN EELDER)



ern Sie sich stets, daß die Revision der vorliegenden Bedienungsanleitung mit der

C QUASIMASCHINEN-EINBAUERKLÄRUNG

Die unterzeichnete Firma: PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino 46029 Suzzara (Mantua) - Italien

ERKLÄRT auf ihre eigene Verantwortung, dass die Quasimaschine

Pumpe zum Ümfüllen von Schmierölen Modell: VISCO-FLOWMAT

Maschinennummer: siehe Losnummer auf dem am Produkt angebrachten CE siehe Baujahr auf dem am Produkt angebrachten CE Typenschild

die zum Einbau in eine Maschine (oder Zusammensein mit anderen Maschinen) bestimmt ist, um eine Maschine zu bilden, für die die Maschinerrichtlinie 2006/42/EG gilt, so lange nicht in Betrieb gesetzt werden darf, bis die Maschine, in die sie eingebaut wird, als konform mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG erklärt wird; den Gesetzesbestimmungen entspricht, die folgende Richtlinien umsetzen.

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - mascninenrentinie 2006/42/EG - Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG - Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

D MASCHINENBESCHREIBUNG

Die Maschine besteht aus folgenden Bauteilen

Es wurden die wesentlichen Sicherheitsanforderungen angewandt und eingehalten, die in Anlage I der Maschinenrichtlinie angeführt sind, die für das Produkt anwendbar und nachstehend aufgelistet sind: 1.1.3-1.1.5-1.3.1-1.3.2-1.3.3-1.3.4-1.3.4-1.4.1-1.4.2.1-1.5.1-1.5.2-1.5.4-1.5.5-1.5.8-1.5.11-1.6.1-1.6.3-1.6.4-1.7.1-1.7.2-1.7.3-1.7.4.

Selbastansaugende Flügelverdrängerpumpe mit Innenprofil-Zahnrädern und Bypass-

Ein- und Ausschalten des Elektromotors. Der Druckwächter ist mit einem Rückschlag

ventil und einem Sicherheitsventil zur Einschränkung der Anlagetemperatur auf 70 ba

unter Druck hält. Wenn das Sperrventil (z.B.

die Abgabepistole) der Anlage geöffnet wird, nimmt der Druck der Anlage ab. Beim Erreichen des Mindestdrucks (Pa),

schaltet der Druckwächter die Pumpe ein Schließt man das abschließende Sperrventil, läuft die Pumpe weiter, wobei der Druck der

Anlage bis zur Öffnung des in der Pumpe eingebauten Bypass Ventils erhöht wird. Die

Druckerhöhung in der Anlage löst den Sensor

für Höchstdruck (Pm) aus. Die Platine an Bord

der Pumpe mit einer 10-Sekunden

Verzögerung, damit eventuelle Umfüllungs-arbeiten ausgeführt werden können.

Im Diagramm "A" wird eine für alle Pumpen-modelle der Familie VISCOFLOWMAT

typische Kurve Saugleistung/Gegendruck

P bar

6 8 - 12 15

14 6 12 - 16 20

9 6 20 - 25 30

Pm (bar) Pby-pass P Sicherhei (bar)

10

Ventil, an einem 4-poligen Einphasen- oder Drehstrom-Asynchronmotor angesch der vom geschlossenen Typ (Schutzklasse IP55 gemäß Vorschrift EN 60034-5-86), mit Eigenlüftung, direkt am Pumpengehäuse geflanscht ist.

Die Dokumentation steht der zuständigen Behörde auf begründetes Verlangen bei der Firma Piusi S.p.A. oder Beantragung unter der E-Mail Adresse: doc_tec@piusi.com zur Verfügung. Die zur Erstellung des technischen Heftes und Abfassung der Erklärung autorisierte Person ist Herr Otto Varini in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter. AtoVorin

Suzzara, 29/12/2009

ELEKTROPUMPE:

DRUCKWÄCHTER:

E ALLGEMEIN

Die Flügelverdrängerpumpe mit Zahnrädern

zeichnet sich durch eine gleichbleibende Fördermenge aus und kann auch hohe

Betriebsdrücke tragen, die sich je nach der erfügbaren Motorleistung ändern.

Die Pumpe ist direkt am Elektromotor

Drucksensoren, die für einen minimalen

Der Druckwächter ist mit einem Rückschlag-

zur Umfüllung der Flüssigkeit versorgt. durch einen Druckwächter mittels zwei

Ausschaltdruck (Pm) ausgelegt sind.

E2 LEISTUNGEN

PUMPENMODELL

VISCOFLOWMAT 200/2

VISCOFLOWMAT 230/3

VISCOFLOWMAT 350/2

Die Leistungen der einzelnen Pumpenmodelle

Hilfe von Kurven veranschaulicht werden, in denen das Verhältnis von Saugleistung und

aus der Familie VISCOFLOWMAT können mit

Q max Q min Pa (I/min) (I/min) (bar)

9

12

15

angeschlossen, der die erforderliche Leistung

E1 BETRIEB


Punkt "1" ist der Betriebspunkt, in dem der maximale Gegendruck zum Einschalten der Pumpe vorhanden ist und in dem die Pumpe die maximale Saugleistung (Q max) erbringt

Punkt "2" ist der Betriebspunkt mit dem maximalen Gegendruck (Pm), in dem der Sensor das verzögerte Ausschalten der Pumpe befähigt und in dem die Pumpe eine verminderte Saugleistung (Q min) erbringt, die iedoch der

Sobald der Gegendruck den Wert Pm übersteigt, wird der By-pass selbst dank seiner speziellen Konformation plötzlich geöffnet, was zu einer ebenso umgehenden Redu

Bei einer Ansaugleistung gleich null (Punkt "3") wird die gesamte Saugleistung der Pumpe in By-pass umgewälzt, und der Druck der Förderleitung erreicht den Wert

Diese Betriebsbedingung verlängert sich bis zum verzögerten Ausschalten der Pumpe und rmöglicht, die Pumpe laufend zu halten, um



DEUTSCH (Übersetzt aus dem Italienischen)

Das Diagramm "B" zeigt, wie sich die typische Kurve im Falle der höchsten und der niedrigsten Viskosität (jeweils bei 50 cSt und

verändert sich die Ansaugleistung Q min beir höchsten Arbeitsgegendruck (Pmax) um 10% bis 15% gegenüber dem Wert, der bei einer Viskosität von 110 cSt auftritt

Wenn der Druckwächter die Pumpe aus-

schaltet, hält das Rückschlagventil die Anlage unter Druck. Ein im Druckwächter ein-

gebautes Sicherheitsventil, das auf 70 bar

Die Pumpen VISCOFLOWMAT sind in der

Lage, Ölsorten mit sehr unterschiedliche

Viskosität zu pumpen, ohne daß der By-pass

Die Viskosität muß jedoch innerhalb de

DATEN angegeben sind.

Grenzen liegen, die in den TECHNISCHEN

Die typische Kurve Ansaugleistung/Gegendruck, wie im Diagramm "A" veranschaulicht,

bezieht sich auf den Betrieb mit Öl, daß

eine *Viskosität von etwa* **110cSt** (die beispielsweise bei dem Öl SAE W80 bei einer

Sobald die Viskosität des Öls sich ändert

verändern sich die Leistungen der Pumpe in dem Maße, wie der Gegendruck, unter dem

Temperatur von 45°C auftritt) aufweist.

unerwünschtem Überdruck auszublasen

E3 ELEKTRISCHE DATEN

	STROMVERSORGUNG			LEISTUNG	STROM	DREHZAHL
PUMPENMODELL	Strom	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Nenn (Watt)	Spitzen (Amp)	Nenn (U/m)
VISCOMAT 200/2 EINPHASIG 230V/50HZ	AC	230	50	550	4	1450
VISCOMAT 230/3 EINPHASIG 230V/60HZ	AC	230	50	900	6.3	1450
VISCOMAT 350/2 EINPHASIG 230V/50HZ	AC	230	50	900	6.3	1450

aufnahme der Pumpe hängt vom Betriebspunkt und von der Viskosität des

gepumpten us ab.
Die in der Tabelle angegebenen Daten zum SPITZENSTROM beziehen sich auf Pumpen, die in
Punkt maximaler Verdichtung *P max* mit Ölen laufen, deren Viskosität etwa bei **500 cSt** liegt

BETRIEBSBEDINGUNGEN

F1 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

TEMPERATUR:

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT:

eingehalten werden, um mögliche Schäden oder Störungen zu vermeiden. Es versteht sich jedoch, daß der effektive Betriebstemperaturbereich für ein bestimmtes Öl auch von der Veränderlichkeit der Viskosität des Öls selbst in bezug auf die Temperatur abhängt. Insbesondere gilt folgendes: Die zulässigen Mindesttemperaturen (-10°C) können die Viskosität einiger Ölsorten weit übe • Die zulässigen Höchsttemperaturen hinaus ansteigen lassen. Dies kann es dann mit sich bringen, daß der beim Starten der Pumpe erforderliche Anlaufdrehmoment exzessiv ist, was wiederum zu Überströmen und Beschädigung der Pumpe führen kann.
• Die zulässigen Höchsttemperaturen (+60°C) können wiederum die Viskosität einiger Ölsorten weit unter die zulässigen Mindesttemperaturen sinken lassen. Dies kann zu einem Abfall der Leistung mit evidenter Reduzierung der Saugleistung in dem Maße führen, wie der Gegendruck

F2 STROMVERSORGUNG

gung über eine Drehstrom- oder eine Einphasenleitung mit Wechselstrom zu erfolgen, deren Nennwerte in der Tabelle im Abschnitt ELEKTRISCHE DATEN angegeben sind.

Je nach Pumpenmodell hat die StromversorDie höchsten, akzeptablen Abweichungen bei

Spannung: +/- 5% vom Nennwert

Die Stromversorgung über Leitungen, deren Werte sich außerhalb der angegebenen Grenzer befinden, kann zu Schäden an den elektrischen Bauteilen führen.

Die Motoren sind für Dauerbetrieb ausgelegt. Unter normalen Betriebsbedingungen können sie im Dauerbetrieb ohne Einschränkungen arbeiten

F4 ZULÄSSIGE / UNZULÄSSIGE FLUIDE

ZULÄSSIG SIND:

UNZULÄSSIG SIND:

LÖSUNGSMITTEL

• ÖL mit einer VISKOSITÄT von 50 bis 500 cSt (bei Betriebstemperatur)

 BENZIN
 ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN mit PM < 55°C
 BRAND - EXPLOSION ANROSTEN DER PLIMPE

BESTEHENDE GEFAHR:

Aufgrund des geringen Gewichts und der geringen Abmessungen der Pumpen (siehe Platzbedarf) ist der Einsatz von Hebezeugen zum Befördern der Pumpen nicht erforderlich.

G BEFÖRDERUNG UND TRANSPORT Vor dem Versand werden die Pumpen sorgfältig verpackt. Überprüfen Sie die Verpackung bei Erhalt und

PERSONENSCHADEN

SCHÄDEN AN DEN DICHTUNGEN

lagern Sie die Pumpe an einem trockenen Ort

BRAND - EXPLOSION

H INSTALLATION

H1 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Für das Verpackungsmaterial sind keine besonderen Vorkehrungen zur Entsorgung

Hinsichtlich der Entsorgung beachten Sie

H2 VORKONTROLLEN

senkrecht oder waagerecht) eingebaut werden.

• Vergewissern Sie sich, daß das Gerät beim Transport oder bei der Lagerung nicht beschädigt wurde.
• Reinigen Sie die Ansaug- und Förderstutzen und entfernen Sie möglichen Staub oder

• Vergewissern Sie sich, daß die Motorwelle frei dreht. Vergewissern Sie sich, daß die elektrischen
Daten den auf dem Typenschild

H3 MECHANISCHER EINBAU Die Pumpen der Serie VISCOFLOWMAT können

Befestigen Sie die Pumpe mit Hilfe von Schrauben mit angemessenem Durchmesser an den Befestigungsbohrungen an der Stütze der Pumpe.

angegebenen Daten entsprechen.

H4 HYDRAULIKANSCHLUSS

- Vergewissern Sie sich, daß sich in den Rohrleitungen und im Ansaugtank keinerlei Schlacken oder Rückstände des
- Beim Anschließen der Pumpenmodelle mit Gewindeschnitts befinden, die die Pumpe BSP-Gewinde (Kegelgasanschluss und deren Zubehör beschädigen könnten. keinesfalls Verbindungsstücke mit Setzen Sie immer einen Filter mit Metallsieb kegeligem Gewinde verwenden. Zu starkes
- am Ansaugrohr ein. Bevor Sie die Förderleitung anschließen,

füllen Sie das Pumpengehäuse teilweise Pumpe führen. Die empfohlenen MINDEST-Merkmale für die Leitungen sind folgende

- für Unterdruckbetrieb geeignet

FÖRDERLEITUNG

Die Verwendung von Rohren bzw. Bauteilen, die nicht für die Verwendung mit Öl geeignet sind und deren Nenndruck nicht angemessen ist, können Personen- und Sachschäden sowie Umweltbelastung hervorrufen. Auch das Lockern von Verbindungen (Gewindeverbindungen, Flanschverbindungen, Dichtungen) kann zu Personen- und Sachschäden sowie Umweltbelastung führen. Nach dem Einbau und im Anschluß daran in regelmäßigen und angemessenen

FÜLLVORRICHTUNG

Das Pumpengehäuse ist mit einer Füllvorrichtung ausgestattet, die während der ersten Startphase zum Ausscheiden der im Rohr eventuell vorhandenen Luft dient. Die Vorrichtung ist mit einem Kunststoffschlauch versehen (Durchmesser 8 mm, Länge 1.5 Meter), der mit dem Tank zu verbinden ist.

Beendigung der Entlüftungsphase wieder schließen läßt. Läßt man das Ventil während des Betriebs

Die Vorrichtung hat ein Ventil, das sich nach

mit Öl, um zu vermeiden, daß die Pumpe

könnte zu Schäden an den Stutzen der

beim Füllen nicht trocken läuft.

2 mal der Druck P Bypass (siehe Tabelle im Abschnitt E1 - LEISTUNGEN)

Tank rezykliert, was zu einer Reduzierung der Fördermenge führt. Die Vorrichtung mit brechungssystem.

VORRICHTUNG erbindet man den chlauch 8 mm Außen@ mit dem Anschluß und dreht die Schraube um 1/4 Umdrehung auf, wird die

in der Anlage enthaltene

ENTGASUNGS-

Luft abgelasser

Druckwächtersensors für Höchstdruck zu einem

In diesem Fall ist es erforderlich, die

Durchmesser zu reduzieren, damit der

Viskosität des gepumpten Öls gewährleiste ist. Da es im Gegenzug nicht möglich ist, die Anlage zu verändern, muß ein Pumpenmodell mit höherem **Pm** gewählt werden.

H5 ANMERKUNGEN ZU FÖRDER- UND ANSAUGLEITUNGEN

FÖRDERUNG

Bei der Wahl des zu verwendenden Pumpenmodells müssen die Viskosität des zu pumpen-den Öls und die **Merkmale der Anlage auf der** Förderseite der Pumpe berücksichtigt werden. Die Kombination aus Viskosität des Öls und Merkmalen der Anlage kann in der Tat einen Gegendruck erzeugen, der über dem vorgesehenen Höchstdruck (gleich Pm) liegt, welcher infolge der Inbetriebsetzung des

ANSAUGUNG Die Pumpen der Serie VISCOFLOWMAT

Ansaugleistung aus. Die typische Kurve Saugleistung/ Gegendruck bleibt bis in hohe Unterdruckwerte hinein bei

der Ansaugung der Pumpe unverändert.

Bei Ölsorten mit Viskosität bis höchstens 100 cSt kann der Unterdruck an der Ansaugung Werte zwischen **0,7 - 0,8 bar** erreichen, ohne den einwandfreien Betrieb der Pumpe zu beeinträchtigen. Oberhalb besagter Unterdruckwerte beginnt die **Hohlsogbildung**, die sich durch eine stärkere Geräuschentwicklung während des Betriebs bemerkbar macht. Diese Hohlsogbildung kann mit der Zeit zur Beschädigung der Pumpe und darüber hinaus zu einem Leistungsabfall führen. Je mehr die Viskosität zunimmt, um so geringer wird der Unterdruck, bei dem

zwischen 0.3 - 0.5 bar nicht überschreiten. um Hohlsogbildung zu vermeiden. Die oben angegebenen Richtwerte bezieher sich auf die Ansaugung von Ölsorten, die im Falls das gepumpte Öl in emulgierter Form mit Luft vorliegt, kann die Hohlsogbildung bereits bei geringerem Unterdruck auftreten.
In jedem Fall ist es im Rahmen der obigen Ausführungen wichtig, an der Ansaugung Durchmesser als der Durchmesser des Hohlsogbildung auftreten kann.
Bei Ölsorten mit Viskosität von etwa 500 cSt

Ansaugstutzens der Pumpe; geringe Anzahl von Kurven; Filter mit großem Querschnitt, darf der Unterdruck an der Ansaugung Werte die stets sauber gehalten werden).

In der Anlagetechnik sollte es selbstverständlich sein, ober- und unterhalb der Pumpe Unterdruckmesser und Manometer einzubauen, um überprüfen zu können, ob die Betriebsbedingungen im Rahmen der vorgesehenen Bedingungen liegen. Es wird empfohlen, ein <u>Grundventil</u> einzubauen, damit sich die Ansaugleitung beim

H6 ELEKTROANSCHLÜSSE

Die Gruppen VISCOFLOWMAT sind mit einem 2-poligen Stecker ausgestattet, der an die Stromversorgungsanlage und an die Erdung anzuschließen ist.


Im Lieferumfang der Pumpen sind keine elektrischen Sicherheitsvorrichtungen wie Schmelzdrahtsicherungen, Motorschutz, Systeme gegen unbeabsichtigtes Starten nach Stromausfall oder andere enthalten.

Der Monteur, der die elektrischen Anschlüsse ausführt, ist für die Einhaltung der

Der mit der Pumpe verbundene Motor ist mit schalter ersetzen, den die anwendbaren verkabelt und angeschlossen sind (siehe

Schaltplan).
Die Motoren sind außerdem mit einem Überhitzungsschutz mit selbsttätiger Rückstellung ausgerüstet. Die Merkmale des Kondensators sind für jedes Modell auf dem Typenschild der Pumpe angegeben. Der Schalter hat Ein-/Ausschaltfunktion für die Pumpe und kann keinesfalls den Haupt-

Platine zur Verwaltung des Ein- und Basis der von den zwei Sensoren ermittelten Drücke erfolgt. Bei Wartungsarbeiten zu gelangen, und überprüfen den Anschluss der Kabel am Versorgungsverbinder.



Beachten Sie folgende (nicht erschöpfende) Angaben zwecks korrekter Elektroinstallation Alle Motoren sind mit Erdungsklemme

• Beim Einbau und bei Wartungsarbeiten vergewissern Sie sich, daß die Stromversorgungsleitungen nicht unter Spannung stehen. · Verwenden Sie Kabel mit Mindestquer-Sie darauf, daß auch die Art der Verlegung den im Abschnitt E2 - ELEKTRISCHE DATEN angegebenen Merkmalen und

der Installationsumgebung entspricht.

versehen, die an die Erdung des Netzes angeschlossen werden muß. Schließen Sie stets den Deckel des Motor klemmbretts und des Druckwächters, bevor Sie die Stromversorgung wieder einschalten, nachdem Sie die Unversehrtheit der Schutzklasse IP55 gewährleisten.

ERSTER START

11 ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Den Stecker an die Versorgungsleitung anschließen
Überprüfen, dass der Schalter der Pumpe geschlossen ist.

kenlaufen kann zu schweren Schäden an der Pumpe führen. Vor der Inbetriebnahm ewissern Sie sich, daß eine geringe Menge Öl im Pumpengehäuse vorhanden ist.


• Die Pumpe startet augenblicklich, damit die Anlage unter Druck gesetzt wird.

12 KONFIGURATION FÖRDERDRUCK

1) Eichung des Umgehungsdrucks anhand Umgehungsventil
Vorwort: Das Umgehungsventil wurde auf dem höchsten Druckwert, sprich 13 Bar eingestellt. Die Schraube zur Einstellung der Umgehung der "Vbypass"-Pumpe ist ganz zugeschraubt.

2) Eichung des Abschaltdrucks mittels des Ventils Vp2
Vorwort: Der Abschaltdruck des Druckwächters ist auf den Höchstdruck eingestellt. Die "Vbypass"- Einstellschraube ist ganz zugeschraubt. Der Abschaltdruck einen hiedrigeren oder denselben Wert des niedrigeren oder denselben Wert des Umgehungsdrucks einzustellen. **Verfahren** Die Pumpe in Betrieb setzen.

Das Ventil "N1" schließen.
Die Einstellschraube der Umgehung "Vbypass"
so lange aufschrauben, bis auf dem Druckmesser
der verlangte Umgehungsdruck erreicht wird. Verfahren
- Die Pumpe in Betrieb setzen.
- Das Ventil "N1" schließen.
- Die Einstellschraube des "Vp2"-Ventils aufschrauben, bis die grüne LED des Druckwächters blinkt.



Vbypass: Umgehungsventil
Vp2: Absperrventil
M1: Druckmesser
N1: Verschlussventil Die Pumpen der Serie VISCOFLOWMAT sind selbstansaugend und daher in der Lage, Öl aus dem Tank auch dann anzusaugen, wenn die Ansaugleitung beim Starten leer ist. Die Saughöhe (Abstate zwischen Ölspiegel im Tank und Ansaugstutzen) darf nicht mehr als 2 Meter betragen. Beträgt die Saughöhe mehr als 2 Meter, füllen Sie den Ansaugrohr mit Fluid und bauen Sie ein Grundventil ein.

Das Ventil der Füllvorrichtung öffnen, damit die im Ansaugrohr vorhandene Luft entweichen kann.
 Die Abgabepistole öffnen, damit die Anlage mit Öl gefüllt wird
 Wenn das Öl aus der Abgabepistole regelmäßig fließt, die Pistole schließen. Beim Erreichen des Drucks Pm, schaltet sich die Pumpe automatisch ab.

alls zum Zeitpunkt des erstens Starts eine Abgabepistole mit automatischem Tropfschutzventil ngeschlossen ist, könnte sich das Füllen auch bei geöffneter Abgabepistole aufgrund des burch das Tropfschutzventil erzeugten Gegendrucks schwierig gestalten. Bauen Sie die bgabepistole (oder auch nur das automatische Tropfschutzventil) während der Startphase aus.

Das Füllen kann, je nach Anlage, einige Sekunden bis wenige Minuten in Anspruch nehmen.

Sollte sich diese Phase über Gebühr hinausziehen, schalten Sie die Pumpe aund vergewissern sich:

daß die Pumpe nicht völig "trocken" läuft; daß das Eindringen von Luft in die Ansaugleitung nicht möglich ist und die Leitung selbst sich korrekt in der anzusaugenden Flüssigkeit befindet;
daß der eventuelle Filter in der Ansaugung nicht verstopft ist;
daß die Saughöhe 2 Meter nicht überschreitet;
daß die Luft aus der Förderleitung leicht entweichen kann.
Sobald der Füllvorgang abgeschlossen ist und die Albabepistole eventuell wieder montiert wurde, vergewissern Sie sich, daß die Pumpe im gesamten, vorgesehenen Bereich arbeitet.

TÄGLICHER EINSATZ

Vor dem täglichen Einsatz der Pumpen VISCOFLOWMAT ist keine besondere Vorkehrung zu treffen. Die Pumpe steht, die Abgabepistole ist geschlossen und die Förderleitung steht unter Druck.
Die Pistole wird geöffnet, was zu einem plötzlichen Abfall des Drucks an der Förderleitung führt.
Die Por Druckwächter sorgt dafür, daß in dem Moment, in dem der Druck unter den Wert "Pa" absinkt, die Pumpe automatisch eingepförterleitung führt.
Während der Abgabe arbeitet die Pumpe mit

einem Gegendruck, der von den Bedingungen in der Förderfeitung abhängig ist und der über oder unter dem Druck **Pm** liegen kann.

• Sobald die Pistole geschlossen wird, steigt der "Pm" übersteigt.

Mangelnde Beachtung obiger Angaben kann zu Schäden an der Pumpe führen. Wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt (zum Beispiel nach einem Arbeitstag) ist die von der Stromzufuhr zu trennen. Ein eventueller Rohrbruch oder ein Bruch des Endsperrventils würde den Start der Pumpe und

M STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

	_	_		
		Überprüfen Sie die elektrischen An- schlüsse und die Sicherheitssysteme		
	Keine Stromversorgung	Der Druck in der Förderleitung ist niedriger als 6 bar, welcher der erforderliche Mindestdruck zum Einschalten der Pumpe ist		
NICHT	Rotor blockiert	Kontrollieren Sie die drehenden Organe auf mögliche Schäden oder Verstopfungen hin		
	Eingriff des Motorschutzschalters	Warten, bis der Motor abgekühlt ist. Den erneuten Start überprüfen und die Ursache für die Übertemperatur suchen		
	OTOR LÄUFT Rotor blockiert Rotor blockiert Rotor blockiert Rotor blockiert Rotor blockiert Eingriff des Motorschutzschalters Motorprobleme Motorprobleme Niedrige Versorgungsspannung ÖDER LÄUFT BEIM SEN LANGSAM Niedrige Versorgungsspannung ÖDER LÄUFT BEIM SEN LANGSAM Niedrige Flüssigkeitsstand im Ansaugtank Grundventil verstopft Filter verstopft Übermäßiger Unterdruck in der Ansaugung Hoher Leistungsabfall im Förder- kreislauf (Betrieb mit geöffnetem Bypass) Bypass-Ventil blockiert Luft dringt in die Pumpe oder in die Ansaugleitung ein Verengung in der Ansaugleitung Die Spannung wieder in Die Oltemperatur über Ol eventuell anheizen, mäßige Viskosität zu re Tank füllen Ventil reinigen bzw. au Filter reinigen Pumpe in bezug auf de Tank niedriger setze de Tank niedriger			
DED MOTOR LÄUET DEIM	Niedrige Versorgungsspannung	Die Spannung wieder innerhalb der vorgesehenen Grenzen bringen		
ANLASSEN LANGSAM	Übermäßige Viskosität des Öls	Die Öltemperatur überprüfen und das Öl eventuell anheizen, um die über- mäßige Viskosität zu reduzieren		
		Tank füllen		
	Grundventil verstopft	Ventil reinigen bzw. auswechseln		
	Filter verstopft	Filter reinigen		
		Pumpe in bezug auf den Füllstand im Tank niedriger setzen oder den Querschnitt der Leitungen erhöhen		
	kreislauf (Betrieb mit geöffnetem	Kürzere Leitungen oder Leitungen mit größerem Durchmesser verwenden		
GERINGE ODER GAR	Bypass-Ventil blockiert	Ventil ausbauen, reinigen bzw. austauschen		
KEINE FÖRDERMENGE		Dichtigkeit der Verbindungen überprüfen		
	Verengung in der Ansaugleitung	Eine für Unterdruck geeignete Leitung verwenden		
	Niedrige Drehzahl	Die Spannung an der Pumpe überprüfen. Spannung einstellen bzw. Kabel mit größerem Querschnitt verwenden		
	Die Ansaugleitung liegt am Boden des Tanks	Die Leitung anheben		
	Übermäßige Viskosität des Öls	Die Öltemperatur überprüfen und das Öl eventuell anheizen, um die über- mäßige Viskosität zu reduzieren		
	Hohlsogbildung	Den Unterdruck an der Ansaugung reduzieren (siehe Abschnitt H5)		
ERHÖHTE GERÄUSCH- ENTWICKLUNG DER PUMPE	Unregelmäßiger Bypass-Betrieb	Solange abgeben, bis die Luft aus dem Bypass-System entwichen ist		
1 Om L	Luft im Öl	Warten, bis sich das Öl im Tank gesetzt hat		
UNDICHTE STELLE AM	Beschädigung der mechanischen	Die mechanische Dichtung überprüfen		

N WARTUNG

Die Pumpen der Serie VISCOFLOWMAT sind für eine minimale Wartung konzipiert und gebaut. Einmal wöchentlich überprüfen, daß die Schmutz entfernen Pumpe kontrollieren und sauber halten. Einmal monatlich überprüfen, daß die Stromkabel in gutem Zustand sind.


Verbindungen der Leitungen nicht gelockert sind, um ein mögliches Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden.

Einmal monatlich das Pumpengehäuse • GERÄUSCHENTWICKLUNG

Unter normalen Betriebsbedingungen überschreitet die Geräuschentwicklung bei allen Modellen den Wert von **70 dB "A" in 1 Meter Entfernung zur Elektropumpe nicht**.


P ENTSORGUNG VON VERSEUCHTEM MATERIAL Bei Wartung oder Ausschlachtung der Maschine umweltbelastende Teile umweltgerecht in den entsprechenden Deponien entsorgen. Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur korrekten Entsorgung.


Q EXPLODED DIAGRAMS AND SPARE PARTS ÜBERSICHTSBILDTAFELN UND ERSATZTEILE VISCOMAT 200/2 NOT ADJUSTABLE PUMP ASSEMBLY



THREE-PHASE

31 32	NUT UNI 5588 M5 - 5S ZN VENTING KIT	4 1
Position	Bauteilbezeichnung	Menge
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 1 12 3 14 5 16 7 18 9 10 11 23 14 5 16 21 22 23 4 25 6 27 22 9 30 1 32	SCHRAUBE UNI 9327 M8X50-8.8 ZN PUMPENKNOPF MIT GEWINDE DICHTUNG O-RING 3118 (D. 29,82 ST. 2,62) VERSCH-LUSS GI*X15 DICHTUNG O-RING 3068 (D.17,12 ST. 2,62) DISTANZSTUCK Ø14 - ST.2,5MM BYPASS VERSCH-LUSS B	311112241111111111111111111111111111111





101 112 113 114 115 116 117 118 120 201 222 224 226 278 290 32	TIE HOD MSJ 160 TLANGE MEC80 TURNED THREAD FORMING SCREW M6X25 DIN 7500/C MOTOR PLASTIC FAN COVER TONGUE 5X5X12 UNI 6604-A BEARING 6204 WITH TWO PROTECTION SCREENS COMPENSATING RING D=46.5 - D=40 - S=0.5 - H=3 PUMP FLANGE O-RING 123 (Ø 17.86 THICK. 2.62) FIXED CHUTE FACE Ø14 ROTARY CHUTE FACE Ø 14 O-RING 117 (Ø 13.10 THICK. 2.62) BRASS WASHER Ø E 18,2 - Ø I 14,2 - THICK. 1,5 CONIC SPRING SEEGER FOR SHAFT Ø13 UNI 7435 EXTERNAL ROTOR H12 INTERNAL ROTOR H12 O-RING (Ø 60.05 THICK.1.78 - 70SH) SCREW UNI 9327 M8X50-8.8 ZN NUT UNI 5588 MS - SS ZN VENTING KIT	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Position	Bauteilbezeichnung	Menge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 14 5 6 7 18 9 10 1 12 3 14 5 6 7 18 9 20 12 23 4 25 6 27 8 29 32 22 23 23 23 23 23 24 25 6 27 8 29 32 25 6 27 8 29 32	VERSCHLUSS G1"X15 DICHTUNG O-RING 3118 (D.29,82 ST.2,62) PUMPENKNOPF MIT GEWINDE BYPASS VENTIL ZYLINDRISCHE DRUCKSCHRAUBENFEDER, B.50 DICHTUNG O-RING 3068 (D. 17,12 ST. 2,62) DISTANZSTUCK Ø14 - ST. 5MM BYPASS VERSCHLUSS STIFT Ø5X14 SPANNSTANGE MSX160 FLANSCH MEC80, GEDREHT SCHLAGSCHRAUBE M6X25 DIN 7500/C MOTOR LAUFRADDECKEL AUS KUNSTSTOFF FEDERKEIL 5X5X12 UNI 6604-A LAGER 6204 MIT 2 SCHUTZSCHIRMEN AUSGLEICHSRING D=46.5 - D=40 - S=0.5 - H=3 PUMPENFLANSCH DICHTUNG O-RING 123 (D.17,86 ST.2,62) ORTSFESTE RUTSCHENSEITE Ø14 DREHENDE RUTSCHENSEITE Ø15 KEGELFEDER SEEGER FUR SCHAFT Ø13 UNI 7435 AUSSENROTOR H12 INNENROTOR H12 DICHTUNG O-RING (D.60,05 ST.1,78 - 70SH) SCHRAUBE UNI 3927 M8X50-8.8 ZN MUTTER UNI 5588 M5 - SS ZN ENTLUFTUNGSSATZ	1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bulletin M0072B EN/DE - Rev. 1

VISCO FLOWMAT

USE AND

DEUTSCH

MAINTENANCE ENGLISH MANUAL **BEDIENUNGS-UND WARTUNGS-ANLEITUNG**

Bulletin M0072B EN/DE - Rev. 1 Copyright

H3 Mechanical Installation

H5 Delivery and Suction Lines

Initial Start-up
I1 General Conditions
I2 Delivery Pressure Configuration

O Maintenance
P Noise Level
Q Disposal of Contaminated Materials
R Exploded Diagrams and Spare Parts

Dimensions and Weights

H4 Hydraulic Connection

H6 Electrical Connections

L I3 Starting M Daily Use
N Problems and Solutions
O Maintenance

A INDEX

- B Machine and Manufacturer Identification C Decl. of Incorporation partly-completed Machinery
- D Machine Description
- E General
 E1 Operation
 E2 Performance Specifications
 E3 Electrical Specifications F Operating conditions
 F1 Environmental Conditions

F2 Electrical Power Supply

- F3 Working Cycle
 F4 Fluids permitted / Fluids not permitted
 G Moving and Transport
- H1 Disposing of the Packing Material

B MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION

• VISCO FLOWMAT 200/2 • VISCO FLOWMAT 350/2 • VISCO FLOWMAT 230/3 MANUFACTURER: PIUSI SPA VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO - 46029 SUZZARA (MN)

IDENTIFICATION PLATE (EXAMPLE WITH THE FIELDS IDENTIFIED):

	 (2,0 22		•
PRODUCT CODE	PIUS PIUSI SPA 46029 SUZZAI ITALY	BA (MN) (E	
0022	000304000	YEAR 2000	PRODU



Always check that the revision level of this manual coincides with what is shown on the

C DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY-COMPLETED MACHINERY

The undersigned: PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino 46029 Suzzara (Mantova) - Italy HEREBY STATES under its own responsibility, that the partly-completed machinery:

Machine for lubricant oil transfer

Model: VISCO-FLOWMAT Serial number: refer to Lot Number shown on CE plate affixed to product

Year of manufacture: refer to the year of production shown on the CE plate affixed to the

is intended to be incorporated in a machine (or to be with other machines) so as to create a machine to which applies Machine Directive 2006/42/EC, may not be brought into service before the machine into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the directive 2006/42/EC. is in conformity with the legal provisions indicated in the directives

- Machine Directive 2006/42/EC

- Machine Directive 2006/42/EC - Low-Voltage Directive 2006/95/EC - Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

To which the essential safety requirements have been applied and complied with what indicated on annex I of the machine directive applicable to the product and shown below: 1.1.3 - 1.1.5 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.3.8 - 1.4.1 - 1.4.2.1 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.5.8 - 1.5.11 - 1.6.1 - 1.6.3 - 1.6.4 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.7.4.

The documentation is at the disposal of the competent authority following motivated request at Piusi

Self-priming, volumetric, rotating pump with internal gear, equipped with a by-pass valve,

connected to an asynchronous motor, single- or three-phase, 4 poles, closed type (Protection Class IP55 in conformance with EN 60034-5-86), self-ventilated, directly

Two pressure sensors and an electronic card, which controls the sensors signal for starting

and stopping the electric motor. The pressure switch is provided with a check valve and a safety valve to keep the system pressure down to 70 bar.

starts the pump.

for topping-up.

S.p.A. or following request sent to the email address: doc tec@piusi.com The person authorised to compile the technical file and draw up the declaration is Otto Varini as legal representative.

D MACHINE DESCRIPTION

The machine consists of the following components

flanged to the pump body.

GENERAL

E1 OPERATION

The volumetric gear pump features a

constant flow rate and can manage even very high operating pressures, which vary

according to the motor power available. The pump is directly connected to the electric

notor providing power for fluid transfer

The starting and stopping operations of the motor are carried out through a pressure

switch, by means of two sensors designed

for a minimum start pressure (Pa) and a maximum stop pressure (Pm).

The pressure switch has a check valve,

which constantly keeps the system under

The performance data provided for the various

pump models of the VISCOFLOWMAT family

can be illustrated with curves that show the

PUMP MODEL

VISCOFLOWMAT 200/2

VISCOFLOWMAT 230/3

VISCOFLOWMAT 350/2

E2 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Q max Q min Pa (I/min) (I/min) (bar)

9

9 6

12

15

12

ELECTRIC PUMP:

Molorin

pressure. When the stop valve is open (i.e.

the dispensing nozzle), the pressure in the system decreases. Once the minimum

pressure is reached (Pa), the pressure switch

Closing the final stop valve, the pump keeps

on working and raises the system pressure until the by-pass valve inside the pump

opens. This pressure increase causes the

The electric card on board the pressure

switch activates the shutdown process of the pump with a 10-second delay, thus allowing

pressure relief sensor (Pm) to come on.

back pressure that the pump must over

Diagram "A" illustrates a flow rate / back

pressure curve typical of all pumps in the

P bar

6 8 - 12 15

20 - 25 30

14 6 12 - 16 20

Pm Pby-pass P safety (bar) (bar)

10


Point "1" is the point featuring the minimum pack-pressure required to start the pump. In this condition the pump dispenses at the maximum flow rate (Q max).

Point "2" features the maximum back-pressure (Pm) when the pressure relief sensor activates the pump delayed-shutdown. In this condition the pump dispenses at a reduced flow rate (Q min), which is however

When the back pressure exceeds the value Pm, thanks to the special design of the by-pass, there is a sudden opening of the by-pass, with a consequent sudden eduction of the flow rate supplied.

At flow rate zero (point "3") the entire flow rate supplied by the pump is recirculated in the by-pass, and the pressure in the delivery line reaches the P By-pass value.

This condition lasts as long as the delayed-shutdown of the pump, and meanwhile the pump can be kept going to



ENGLISH (Translated from Italian)

perform any top-up operation.

When the pressure switch stops the pump,

the check valve keeps the system under

pressure. In the event of unwanted excess

pressure the system can be released thanks

to a safety valve calibrated at 70 bar inside

VISCOFLOWOMAT pumps can pump oils of

very different viscosities, within the limits indicated in the TECHNICAL INFORMATION,

without requiring any adjustment of the

The characteristic flow rate/back pressure

curve illustrated in diagram "A" relates to functioning with oil of a viscosity equal to

example, to oil SAE W80 at a temperature of 45°C).

As the viscosity of the oil varies, the variation

in the pump performance will be more

noticeable the greater the back pressure

against which the pump is working.

Diagram "B" illustrates how the characteristic curve changes in the case of the maximum

the maximum working back pressure (Pm the flow rate Q min undergoes a variation of and minimum viscosities (equal to 50 cSt between 10% and 15% with respect to the

E3 ELECTRICAL SPECIFICATION

	ELECTRICAL POWER			POWER	CURRENT	SPEED
PUMP MODEL	Current	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Rated (Watt)	Maximum (Amp)	Rated (r.p.m.)
VISCOMAT 200/2 SINGLE-PHASE 230V/50HZ	AC	230	50	550	4	1450
VISCOMAT 230/3 SINGLE-PHASE 230V/60HZ	AC	230	50	900	6.3	1450
VISCOMAT 350/2 SINGLE-PHASE 230V/50HZ	AC	230	50	900	6.3	1450

power absorbed by the pump depends on the functioning point and the viscosity of the oil

The data for MAXIMUM CURRENT provided in the Table refer to pumps functioning at the point of maximum compression *P max*, with oils of a viscosity equal to approximately **500 cSt**.

OPERATING CONDITIONS

F1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMPERATURE:

RELATIVE HUMIDITY:

he temperature limits shown apply to the pump components and must be respected to avoid oossible damage or malfunctior

It is understood, nevertheless, that for a given oil, the real functioning temperature range also depends on the variability of the viscosity of the oil itself with the temperature. Specifically: The minimum temperature allowed (-10°C) could cause the viscosity of some oils to greatly exceed the maximum allowed, with the consequence that the static torque required durir the starting of the pump would be excessive, risking overload and damage to the pump. The maximum temperature allowed (+60°C) could, on the other hand, cause the viscosity of some oils to drop well below the minimum allowed, causing a degradation in performant with obvious reductions in flow rate as the back pressure increases.

F2 ELECTRICAL POWER SUPPLY

Depending on the model, the pump must be fed by three-phase or single-phase alternating current whose nominal values are those indicated in the Table of paragraph

electrical parameters are: **Voltage:** +/- 5% of the nominal value

Frequency: +/- 2% of the nominal value

ELECTRICAL SPECIFICATIONS.

Power from lines with values outside of the indicated limits can damage the electrical

F3 WORKING CYCLE

The motors are intended for continuous use. Under normal operating conditions they can function continuously with no limitations.

F4 FLUIDS PERMITTED / FLUIDS NOT PERMITTED

PERMITTED:

OIL with a VISCOSITY from 50 to 500 cSt (at working temperature)

NOT PERMITTED: GASOLINE

- INFLAMMABLE LIQUIDS with PM < 55°C
- FOOD LIQUIDS
 CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS SOLVENTS

RELATED DANGERS: FIRE - EXPLOSION

- FIRE EXPLOSION PIME - EXPLOSION
 PUMP OXIDATION
 CONTAMINATION OF THE SAME
- DAMAGE TO GASKET SEALS

G MOVING AND TRANSPORT

Given the limited weight and size of the pumps does not require the use of lifting

The pumps were carefully packed before shipment.
Check the packing material on delivery and store in a dry place.

H INSTALLATION

H1 DISPOSING OF THE PACKING MATERIAL

The packing material does not require in any way dangerous or polluting. Refer to local regulations for its disposal special precautions for its disposal, not being

H2 PRELIMINARY INSPECTION

- any damage during transport or storage. Clean the inlet and outlet openings, removing any dust or residual packing
- Make sure that the motor shaft turns · Check that the electrical specifications correspond to those shown on the identification plate.

H3 MECHANICAL INSTALLATION VISCOFLOWMAT series pumps can be Fasten the pump using screws of adequate

diameter for the fixing holes provided in the base of the pump.

H4 HYDRAULIC CONNECTION

avoid the pump running dry during the

furnished with BSP threading (cylindrical

gas) do not use joints with a conical

Excessive tightening of these could cause

The device has a valve, which can be closed

Should the valve be left open during in the tank causing a reduction in flow rate.

operates as an anti-siphon system.

DEGASER Connect the tube

motor to stop untimely owing to the pressur-

In such a case, in order to permit the correct

functioning of the pump equal to the viscosity of the oil being pumped, it will be necessary

to reduce resistance in the system by

modified it will be necessary to select a pump model with a higher **Pm**.

In fact, the characteristic flow rate/back

pressure curve remains unchanged even at

high pump suction pressure values. In the case of oils with viscosity not greater than 100 cSt

must not exceed values of the order of 0.3 -0.5

suction of oil that is substantially free of air.
If the oil being pumped is mixed with air, the cavitation phenomena can begin at lower

In any case, for the above mentioned reasons,

it is important to guarantee low suction pressures (short hoses and possibly of larger

diameter than the inlet opening of the pump,

fewer curves, filters of wide cross-section and

The pressure switch is equipped with an electronic card for the control of the starting and

stopping operations of the pump according to

To gain access to the card during

and check the cable connection to the power

supply connector. Should an electronic card

SINGLE PHASE

not be working, contact the Service

the pressure detected by the two sensors

employing shorter hoses and/or of larger

witch sensor going off.

characteristics of the system could create a On the other hand, if the system cannot be

It is a good system practice to immediately install vacuum and air pressure gauges at the inlets and outlets of the pump which allow verification that operating conditions are

To avoid emptying the suction hose when the pump is turned off, the installation of a

VISCOFLOWMAT units are provided with a bipolar plug to be connected to the power supply

Pumps are supplied without electrical safety devices such as fuses, motor protectors, and systems to prevent accidental restarting after periods of power failure or any other kind.

It is the installer's responsibility to carry out the electrical connection with respect to

The motor connected to the pump is the applicable regulations.

external diameter 8 mm.) o the connection and

of a 1/4 of turn, to remove

inscrew the screw

the air in the system.

again after the purging phase.

twice the pressure P bypass (see the Table in paragraph E1 - PERFORMANCE SPECIFICATIONS)

The use of hoses and/or line components that are inappropriate for use with oil or have inadequate nominal pressures can cause damage to objects or people as well as

pollution.
The loosening of connections (threaded connections, flanges, gasket seals) can likewise

cause damage to objects or people as well as pollution.

Check all of the connections after installation and on a regular on-going basis with

 Make sure that the hoses and the suction tank are free of dirt and threading residue

Always install a metal mesh filter in the

Before connecting the delivery hose,

appropriate for use under back pressure

PRIMING DEVICE

connected to the tank.

DELIVERY

SUCTION

The pump body is provided with a priming

device, which during the initial start-up phase purges the air present in the tube.

The device is equipped with a plastic tube

(diameter 8 mm, length 1.5 m) to be

H5 DELIVERY AND SUCTION LINES

The choice of pump model to use should be

made keeping in mind the viscosity of the oil to be pumped and the **characteristics of the**

system attached to the delivery of the

pump.
The combination of the oil viscosity and the

back pressure greater than the maximum allowed (equal to Pm), such as to cause the

VISCOFLOWMAT series pumps are

the suction pressure can reach values on the

order of 0.7 - 0.8 bar without compromising the

Beyond these suction pressure values. cavitation phenomena begin as evidenced by accentuated running noise that over time

can cause pump damage, not to mention a

As viscosity increases, the suction pressure at

which cavitation phenomena begin decreases.

In the case of oils with viscosities equal to

H6 ELECTRICAL CONNECTIONS

approximately 500 cSt, the suction pressure

supplied with a bipolar switch and capacitors

Motors are also equipped with an automatic

reset thermal protector. The characteristics of

the capacitors for each pump model are

The switch has the function of starting/

replace the main power switch required by

Terminal strip box

box (see chart).

ired and installed inside the terminal strip

proper functioning of the pump.

degradation of pump performance.

SUCTION HOSE

DELIVERY HOSE

partially fill the pump body with oil to

priming phase.
When connecting pump models that might damage the pump and

The MINIMUM recommended characteristics for hoses are as follows:

- Employ cables characterised by minimum cross-sections, rated voltages and installation type adequate to the characteristics indicated in paragraph E2 - ELECTRICAL INFORMATION and the
- sure that power to the electric lines has All motors are equipped with a grounding terminal that is to be connected to the ground line of the electrical system.

Pressure switch

Comply with the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper electrical

Always close the cover of the terminal strip box before supplying electrical power, after ascertaining the integrity of the gasket seals that ensure protection grade IP.

INITIAL START-UP

11 GENERAL CONDITIONS

Connect the plug to the electric power line.Make sure the pump switch is closed.

Running dry can cause serious pump damage. Before turning it on, make sure there is a small quantity of oil in the pump body.

• The pump will immediately start, putting the system under pressure.

12 DELIVERY PRESSURE CONFIGURATION 1) Setting the bypass pressure by means of 2) Setting the shutoff pressure by means of

the Vbypass valve

The Bypass valve is set at the

The Bypass valve is set at the


The Shutoff pressure of the pressure num pressure of 13 bar. The adjusting switch is set at the maximum pressure. The screw of the bypass of the "Vbypass" pump is adjusting screw of the "Vbypass" pump is completely screwed.
The shutoff pressure must be set to a lower or

Switch on the pump equal value than that of the bypass pressure Close the valve "N1"

Screw off the adjusting screw of the "Vbypass" until the desired bypass pressure

Close the valve "N1"

Close the valve "N1"



VISCOFLOWMAT series pumps are self-priming and, therefore, able to draw oil from the tank even when the suction hose is empty on start-up. The priming height (distance between the surface of the oil and the inlet opening) must not exceed 2 meters. Should the priming height exceed 2 meters, fill the suction hose with oil and install a foot valve.

- Open the valve of the priming device to purge the air present in the suction hose.
 Open the dispensing nozzle to fill the system with oil.
 When the oil is flowing regularly from the dispensing nozzle, close the nozzle. Once the Pm pressure is reached, the pump will automatically cut out.

If there is a dispensing nozzle equipped with an automatic no-drip valve on the delivery line at the time of initial start-up, priming could be difficult, even with the nozzle open, because of the back pressure generated by the no-drip valve. Temporarily disconnect the dispensing nozzle (or just the automatic no-drip valve) in the start-up phase.

The priming phase may last from several seconds to a few minutes, depending on the

- that the suction hose guarantees against air infiltration and is correctly immersed in the fluid to be drawn

 If this phase is excessively prolonged, stop the pump and verify:

 that the pump is not running completely "dry"

 that the suction hose guarantees against air infiltration and is correctly immersed in the fluid to be drawn
- to be drawn that any filters installed are not blocked that the priming height is not greater than 2 meters

 DELIVERY LINES
 3) that the back pressure in the delivery line does not exceed the Pm max. value. The pressure switch may otherwise prevent the pump from
- 2 meters:

 * that the delivery hose allows for the easy evacuation of the air.

 When priming has occurred, after reattaching the dispensing nozzle, verify that the pump is functioning within the anticipated services.

 Switch may otherwise prevent the pump morn working.

 For a correct and thorough check of points 2) and 3) the installation of vacuum and air pressure gauges at the inlets and outlets of the pump is recommended.

L DAILY USE

- No particular preliminary operation is required for every day use of VISCOFLOWMAT pumps.
- the pump is stopped, the dispensing nozzle is closed and the delivery line is under pressure
 the dispensing nozzle is then opened, with the consequent sudden lowering of pressure in the delivery line

 the pressure switch, at the moment that the pressure drops below the "Pa" value, automatically starts the pump allowing delivery.

 during delivery the pump delivers against a back pressure that, depending on the

conditions of the delivery line, could turn out to be higher or lower than the pressure results, at the moment in which the pressure switch, at the moment in which the pressure exceeds the "Pm" value, will at the moment the dispensing nozzle is closed,

Failure to comply with the above can damage the pump
When the machine remains unattended (e.g.: at the end of a working day) disconnect the system suspending the electric power supply.

Any breaking of the tubing or the shutt-off valve would cause the pump to start and an uncontrolled amphying of the table.

Problem Possible cause Corrective Action

M PROBLEMS AND SOLUTIONS

		Check the electrical connections and the safety systems
	Lack of electric power	Pressure in the delivery line is lower than 6 bar, which is the minimum pressure required to start the pump
THE MOTOR IS NOT TURNING	Rotor jammed	Check for possible damage or obstruction of the rotating components
	The motor protecting thermal switch has tripped	Wait until the motor cools, verify that it starts again, look for the cause of overheating
	Motor problems	Contact the Service Department
THE MOTOR	Low voltage in the electric power line	Bring the voltage back within the anticipated limits
TURNS SLOWLY WHEN STARTING	Excessive oil viscosity	Verify the oil temperature and warm it to reduce the excessive viscosity
	Low level in the suction tank	Refill the tank
	Foot valve blocked	Clean and/or replace the valve
	Filter clogged	Clean the filter
	Excessive suction pressure	Lower the pump with respect to the level of the tank or increase the cross-section of the tubing
	High loss of head in the delivery circuit (working with the by-pass open)	Use shorter tubing or of greater diameter
LOW OR NO FLOW	By-pass valve blocked	Dismantle the valve, clean and/or replace it
RATE	Air entering the pump or the suction tubing	Check the seals of the connections
	A narrowing in the suction tubing	Use tubing suitable for working under suction pressure
	Low rotation speed	Check the voltage at the pump. Adjust the voltage and/or use cables of greater cross-section
	The suction tubing is resting on the bottom of the tank	Raise the tubing
	Excessive oil viscosity	Verify the oil temperature and warm it to reduce the excessive viscosity
INODEACED	Cavitation occurring	Reduce the suction pressure (see paragraph H5)
INCREASED PUMP NOISE	Irregular functioning of the by-pass	Dispense fuel until the air is purged from the by-pass system
	Presence of air in the oil	Wait for the oil in the tank to settle
LEAKAGE FROM THE PUMP BODY	Damage to the mechanical seal	Check and replace the mechanical seal

N MAINTENANCE

VISCOFLOWMAT series pumps are designed and constructed to require a minimal amount On a weekly basis, check that the tubing · On a monthly basis check and clean the

filters placed at the pump inlet.

On a monthly basis, check that the electric

power supply cables are in good condition.


- oints have not loosened, to avoid any On a monthly basis, check the pump body and keep it clean of any impurities.
- O NOISE LEVEL Under normal operating conditions noise emission for all models does not exceed the electric pump.

P DISPOSAL OF CONTAMINATED MATERIALS In the case of maintenance or destruction of parts into the environment. Refer to local

VISCOMAT 350/2 - 230/3 Quantity Position PLUG G1"X15 O-RING 3118 (Ø 29.82 THICK.2.62) MACHINED HEAD PUMP FLANGE MEC80 TURNED THREAD FORMING SCREW M6X25 DIN 7500/C MOTOR PLASTIC FAN COVER TONGUE 5X5X12 UNI 6604-A DEATING 6204 WITH TWO PROTECTION SCREENS COMPENSATING RING D=46.5 - D=40 - S=0.5 - H=3 PUMP FLANGE O-RING 123 (Ø 17.86 THICK. 2.62) O-HING 123 (0 17.86 I HICK. 2.62) FIXED CHUTE FACE 014 ROTARY CHUTE FACE 0 14 O-RING 117 (0 13.10 THICK. 2.62) BRASS WASHER ØE 18,2 - ØI 14,2 - THICK. 1,5 CONIC SPRING SEEGER FOR SHAFT Ø13 UNI 7435 EXTERNAL ROTOR H12 INTERNAL ROTOR H12

Position	Bauteilbezeichnung	Menge
1	VERSCHLUSS G1"X15	1
2 3 9 10	DICHTUNG O-RING 3118 (D.29,82 ST.2,62) PUMPENKNOPF MIT GEWINDE	1 1
3		1 1
9	STIFT Ø5X14	2 4
10	SPANNSTANGE M5X160 FLANSCH MEC80, GEDREHT	4
12	SCHLAGSCHRAUBE M6X25 DIN 7500/C	
13	MOTOR	1 7
14	LAUFRADDECKEL AUS KUNSTSTOFF	l i
14 15	FEDERKEIL 5X5X12 UNI 6604-A	l i
16	LAGER 6204 MIT 2 SCHUTZSCHIRMEN	l i
17	AUSGLEICHSRING D=46.5 - D=40 - S=0.5 - H=3	1 1
18	PUMPENFLANSCH	1
19	DICHTUNG O-RING 123 (D.17,86 ST.2,62)	1
20	ORTSFESTE RUTSCHENSEITE Ø14	1 1
21 22	DREHENDE RUTSCHENSEITE Ø14	1 1
22	DICHTUNG O-RING 117 (D.13,10 ST. 2,62)	1 1
23 24	MESSINGSCHEIBE ØE 18,2 - ØI 14,2 - ST.1,5	1 1
24	KEGELFEDER SEEGER FÜR SCHAFT Ø13 UNI 7435	1 1
25 26	AUSSENROTOR H12	1 1
27	INNENROTOR H12	1 1
28	DICHTUNG O-BING (D 60 05 ST 1 78 - 70SH)	l i
29	DICHTUNG O-RING (D.60,05 ST.1,78 - 70SH) SCHRAUBE UNI 9327 M8X50-8.8 ZN	3
30	MUTTER UNI 5588 M5 - 5S ZN	4
32	ENTLÜFTUNGSSATZ	l 1


VISCOMAT 200/2 ADJUSTABLE PUMP ASSEMBLY - Assieme by-pass REGOLABILE




Position	Bauteilbezeichnung	Menge
1	SCHRAUBE UNI 9327 M8X50-8.8 ZN	3
2 3 4	PUMPENKNOPF MIT GEWINDE	1
3	DICHTUNG O-RING 3118 (D. 29,82 ST. 2,62) VERSCHLUSS G1"X15	1 1
10	STIFT Ø 5X14	1 2
10 11	ZUGSTAB M5X145	4
12	FLANSCH MEC71, GEDREHT	i
12 13	MOTOR	1
14	LAUFRADDECKEL AUS KUNSTSTOFF	1
15 16 17	FEDERKEIL 5X5X12 UNI 6604-A	1 1
16	LAGER 6203 MIT 2 SCHUTZSCHIRMEN	1 1
17	AUSGLEICHSRING D=39.1 - D=33 - S=0.5 - H=3 SCHLAGSCHRAUBE M6X25 DIN 7500/C	1 1
18 20 21 22	PUMPENFLANSCH	1 7
21	DICHTUNG O-RING 123 (D.17,86 ST.2,62)	i i
22	ORTSFESTE RUTSCHENSEITE Ø14	1
23 24 25 26 27 28	DREHENDE RUTSCHENSEITE Ø14	1 1
24	DICHTUNG O-RING 117 (D.13,10 ST.2,62)	1 1
25	MESSINGSCHEIBE ØE 18,2 - ØI 14,2 - ST.1,5 KEGELFEDER	1 1
27	SEEGER FÜR SCHAFT Ø13 UNI 7435	1 1
28	AUSSENROTOR H12	l i
29	INNENROTOR H12	1 1
30	DICHTUNG O-RING (D.60,05 ST.1,78 - 70SH)	1
31	MUTTER UNI 5588 M5 - 5\$ ZN	4
32	ENTLÜFTUNGSSATZ	1

VISCOMAT 350/2 - 230/3

ADJUSTABLE PUMP ASSEMBLY



®



Position	Component Description	Quantity
1	VENT KIT VISCOMAT G 1/4"	1
2	PUMP ASSEMBLY VISCOMAT	1
3	HEXAGONAL NIPPLE 1"M X 1/2" F BRASS	1
4	NIPPLES 1/2" X 1/2" GAS MALE	1
5	RING NUT 1/2" GAS	1
6	MANOSTAT	1

Position	Bautelibezeichnung	wenge
1	ENTLÜFTUNGS-KIT VISCOMAT G 1/4"	1
2	PUMPE-AGGREGAT VISCOMAT	1
3	SECHSKANT-GEWINDE-NIPPEL 1"X1/2" MESSING	1
4	NIPPEL 1/2"X1/2" GAS AUSSEN	1
5	NUTMUTTER X 1/2" GAS	1
6	DRUCKWÄCHTER	1